

AKTUELL:

Der Herbst ist da! Selbstklebende Profile optimal montieren!

Sehr geehrter PROFEX-Partner,

wir möchten Sie über die optimale Montage unserer selbstklebenden Profile informieren. Nachdem uns der Sommer lange zum Schwitzen gebracht hat, ist nun der Herbst eingezogen! Daher ist es uns sehr wichtig jetzt auf die Verarbeitungshinweise aufmerksam zu machen, da diese besonders bei niedrigeren Temperaturen und schlechterem Wetter zu berücksichtigen sind!



Generell müssen die zu verklebenden Oberflächen trocken, frei von Staub, Öl, Wachs, Oxiden, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein.

Zum Reinigen der Oberflächen können z. B. folgende Lösungsmittel verwendet werden:

- Alkohole, wie z. B. Äthanol oder Isopropanol
- Aceton
- Flüssige aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie z. B. Wasch- bzw. Testbenzine

Die optimale Verarbeitungstemperatur für Klebebänder ist zwischen +15°C und +30°C.

Es sollte darauf geachtet werden, dass keine Kondensatbildung auftritt. Außerdem ist ein hoher Anpressdruck sehr wichtig, der für einen guten Oberflächenkontakt sorgt um die optimale Klebkraft zu gewährleisten. Es ist zu beachten, dass die Endklebkraft erst nach 24-72 Std. erreicht ist.

Wenn Sie unsere Hinweise berücksichtigen steht einer langen Haltbarkeit unserer selbstklebenden Profile nichts mehr im Wege!

Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr **PROFEX-Team**

Für die Montage unserer Profile empfehlen wir Ihnen unsere **PVC-Reiniger**:

- Für weiße oder folierte Oberflächen im Angebot
- Jeweils für den Einsatz vor der Montage (Reiniger mit gleichzeitiger Haftbrücke) zur Beseitigung von Fettspuren etc. oder nach der Montage ergänzend zur Fensterreinigung erhältlich

Fragen Sie gerne bei uns an!



Falls Sie keine Newsletter mehr von uns erhalten möchten, schreiben Sie uns einfach per E-Mail an newsletter@profex-gruppe.de mit dem Betreff **Newsletter abmelden**.